

## PARROT CK 3100 nebo 3300/3300

funkce:

Automatická synchronizace Vašeho telefonního adresáře  
ID volajícího  
Hlasové rozpoznávání  
Hlasové ovládání provedení a ukončení hovoru, výběr jména či čísla volaného  
Ovládání hlasitosti  
Funkce mute

### Obsah krabice

CK3100 nebo 3300 se skládá z následujících částí :

Řídící jednotka  
Mute kabel  
Napájecí kabeláž  
Ovládací panel s displayem  
Mikrofon

CK 3300 – externí antenna GPS  
Uživatelský návod

Ovládací panel

Ovládací panel může být instalován do vozu několika způsoby:

- 1/ na plochou část palubní desky
- 2/ na výfuk topení za použití speciálního klipu dodávaného v balení
- 3/ na palubní desku s použitím držáku s nohou (nalepení nebo přivrtání)
- 4/ do rádia s pomocí vidlicového držáku dodávaného v balení.

### Párování a první použití

Nejdříve je třeba telefon s CK 3100 nebo 3300 spárovat..

Aktivujte Bluetooth na Vašem telefonu  
Vyhledejte Bt zařízení, vyberte CK 3100 nebo 3300.  
Více informací naleznete v kapitole "párování "

Jakmile je CK 3100 nebo 3300 detekován objeví se na Vašem telefonu:  
Nalezen PARROT CK3100 nebo 3300 V.....  
Zadejte párovací kód 1234 a potvrďte.  
Průběh párování se zobrazí na displayi HF sady  
« Successful pairing ».  
CK3100 nebo 3300 naváže spojení s telefonem.  
Po spojení se na displayi objeví např.:

<  T610  >

S některými typy mob. Telefonů se na displayi objeví jméno telefonu (držitel), stav baterie a signálu.

Menu jsou nyní přístupná a jejich názvy jsou u vyslovována HF sadou.  
Jakmile jste připojeni můžete sadu používat pro komunikaci.

**Manuální volba čísla:** navolte telefonní číslo v telefonu a potvrďte.

**Hlasové vytáčení:** stlačte zelené tlačítko a po zaznění signálu vyslovte jméno volaného. Sada zopakuje jméno a provede vytočení.

**Příjem hovoru:** Stiskněte zelené tlačítko.

**Opakované vytáčení posledního čísla:** Stiskněte a podržte stlačené zelené tlačítko.

**Ukončení hovoru:** Stiskněte červené tlačítko

**Dva hovory na lince:** U druhého přichozího hovoru uslyšíte signál.


- Stlačte zelené tlačítko jednou pro příjem nového hovoru.
- Stlačte zelené tlačítko jednou pro přepnutí na první hovor.
- Pro ukončení komunikace stiskněte červené tlačítko.

**Diskrétní hovor:** Kdykoli můžete přenést hovor do telefonu. Stačí stisknout zelené tlačítko kdykoli během hovoru. Nebo na telefonu stisknete „menu“ vyberte „telefon“. Po ukončení hovoru se zvuk automaticky přeměří opět do sady.  
(Neplatí v případě dvou hovorů na lince)

## Hlasové ovládání

### Menu CK3100 nebo 3300

Menu CK 3100 nebo 3300 se skládá z následujících položek: adresář, seznam hovorů, vytáčení čísla, hlasové příkazy, SIM karta, GPS, nastavení.




Synchronizace Vašeho telefonu s CK 3100 nebo 3300 je jedna z nových funkcí tohoto Hands free.

Tato synchronizace probíhá automaticky s ohledem na kompatibilitu s Vaším telefonem.

Pokud synchronizace neprobíhá, musíte provést kopírování jmen a čísel z telefonního adresáře telefonu do paměti HF sady pomocí Bluetooth manuálně. Prostudujte uživatelskou příručku Vašeho mobil. Telefonu, kapitola "odeslání kontaktu přes Bluetooth".

Před tím než aktivujete tuto funkci, nastavte na PARROT CK 3100 nebo 3300 následující:



Nastavte « Preferences », « paired phone », vyberte Váš mobilní telefon, pak funkci « disconnect ». Potvrďte stisknutím kulatého tlačítka ovl. panelu.


### Uskutečnění tel. hovoru z adresáře

Můžete uskutečnit hovor přímo z tel. adresáře HF sady. Vyberte "phone book" pak otáčením ovládacího kolečka písmeno a jeho stisknutím potvrďte





Vyberte další písmeno, až doplníte celé jméno znovu potvrďte.


Pokud je k dispozici více tel. čísel pro toto jméno, vyberte otáčením ovl. kolečka požadované číslo a potvrďte. Stiskem zeleného tlačítka uskutečnete hovor.



Tato funkce zobrazuje seznam zmeškaných, přijatých a odeslaných hovorů.




Vytočení tel. čísla se provádí otáčením ovl. kolečka doleva nebo doprava, stlačením potvrďte výběr dané číslovky



K provedení tel. hovoru stiskněte zelené tlačítko

---

 **Voice command**

Toto menu ovládá hlasové příkazy PARROT CK 3100 nebo 3300. Je rozděleno na tři části : tel. Adresář, klíčová slova, výběr zdroje hlasových příkazů.

---

**Phone book**  
**Key words**  
**Select voice recogn**

### Telefonní adresář

Přidání hlasového příkazu ke jménu: vyberte písmeno, pak vyberte

jméno v seznamu stiskem ovládacího tlačítka

Postupujte dle instrukcí zobrazovaných na displayi ovládacího panelu.

Jakmile je příkaz definován objeví se na displayi nalevo od jména symbol hlas. příkazu.

Klíčová slova

V sadě PARROT CK 3100 nebo 3300 jsou předdefinována následující klíčová slova: phone (volej), hang-up(zavěs), home(domů), work(práce), cellular(mobil), other(ostatní), general(obecný).

Phone : toto klíčové slovo umožňuje provést nebo přijmout tel. hovor bez stisku tlačítek sady či tel..

Hang-up : toto klíčové slovo umožňuje ukončit tel. hovor bez stisku tlačítek sady či tel.

Home, work, cellular, other, general : tato klíčová slova umožňují definovat několik tel čísel uložených pod jedním jménem.

Proces učení klíčových slov je stejný jako pro tel. adresář.

### Voice recognition selection

Toto menu umožňuje výběr zdroje hlas. Příkazů buď z HF sady či mobilního telefonu

Vytočte tel číslo a vyberte « voice recognition selection » a aktivujte jednu z následujících nabídek:

---


**Select voice recogn**  
**- Hands-free kit**  
**- Phone**

Hlasové rozpoznávání z HF sady: aktivace této funkce umožní užití hlas. Příkazů uložených v HF sadě

Phone voice recognition : aktivace této funkce umožní užití hlas. Příkazů uložených ve Vašem mobilním telefonu

Press on the green button to select the desired option

---

 **Settings**

Následující nastavení se liší dle typu mobilního telefonu

**Volume**  
**- telephone**  
**- microphone**

Toto menu umožňuje ovládat následující vlastnosti: hlasitost, ID volajícího automatickou přijetí hovoru  
hlasitost :

---

**Volume com**  
■■■■■□

Nastavení hlasitosti komunikace se provádí pomocí otáčení ovl. Kolečka doleva či doprava  
Nastavování se liší dle typu telefonu.

Hlasitost mikrofonu : tato funkce umožňuje nastavit citlivost mikrofonu

---

**Volume micro**  
■■■■■□

**Settings**  
- Display  
- Automatic reply

caller ID (ID volajícího) :

Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat funkci ID volajícího (tedy identifikace). Pokud je fce aktivovaná, při příchodu hovoru a pokud je k danému jménu přiložen hlavový příkaz, sada oznámí kdo volá

Automatické přijetí hovoru: Tato funkce umožňuje

**Automatic reply**  
- Activated  
- Deactivated

aktivovat/deaktivovat automatické přijetí hovoru

## **Préférences**

Toto menu umožňuje přizpůsobit nastavení HF sady potřebám a přáním uživatele. Toto menu je k dispozici pouze pokud telefon není připojen k HF sadě.

Toto menu obsahuje: **Settings**  
- Spoken menu  
- Display

Prompts (Nápověda) :

### **Spoken menus**

- Activated  
- Deactivated

Aktivace/deaktivace : znamená hlasovou nápovědu při volbě menu.

Display :

**Display**  
- Contrast  
- Brightness

3 druhy nastavení displaye je možno upravovat: Kontrast, jas and tel. adresář

### **Brightness**



Phone book (Tel adresář) :

Umožňuje nastavení počtu řádku a styl zobrazení tel. adresáře na displayi.

### **phone book**

○ 2 lignes  
● 3 lignes

Zobrazení dvou nebo tří řádkové.

### **Langue**

○ English  
○ Français

Language (Jazyk) :

Vyberte manuálně Váš jazyk. Pokud nastavíte automaticky, HF sada vybere jazyk dle jazyku SIM (pokud tento jazyk podporuje)

### **paired phones**

T610  
←

Paired phone (spárovaná zařízení):

List : v tomto menu můžete vybírat ze spárovaných zařízení s CK 3100 nebo 3300. Jejich výběrem můžete zařízení spojit nebo rozpojit či vymazat z paměti. Pokud vymažete mobilní telefon z paměti HF sady můžete přijít o hlasové příkazy uložené do sady.

### **Settings**

Hotline  
Informations

Hot-line :

www.parrot.fr

Information :

## Information

- Version :Beta version

- Memory free 1116 Ko

Informace o SW verzi HF sady

Verzi displaye

Volné místo v paměti

CK3300 a CK3500 využívá GPS

Jednotka umožňuje určit aktuální polohu vozidla.

Tyto informace jsou přes Bluetooth dostupné pro většinu PDA-ček a Smartphone-ů.

## Připojení k GPS

Pokud máte na vašem PDA nebo Smartphone-u SW pro navigaci tak již stačí pouze spárovat Vaše zařízení s PARROT CK 3X00 a otevřít sériové připojení k portu.

Některá zařízení mohou vyžadovat přímo připojení pře Bluetooth port.

Vyberte na Vašem zařízení NMEA 0183v2 rychlost 9600. Po potvrzení bude GPS šipka viditelná na obrazovce PDA.

## Hlasová indikace navigace

Jakmile je GPS aplikace aktivní, tak Vám CK3X00 opatřený GPS modulem umožňuje poslouchat hlasové povely navigačního softwaru přes reproduktory ve Vašem voze.

Vaše navigace bude tímto pracovat v ideálním režimu.

(tato funkčnost bude zajištěna jen v případě použití vybraného mapového softwaru)

Pro tyto funkce Vašeho PDA nebo Smartphone-u otevřete ovládání náhlavní soupravy která je v menu HF sady.

Pokud chcete uskutečnit hovor nebo přijmout příchozí hovor, se ta to funkce automaticky vypne a bude znovu zpuštěna pro opětovné používání všech funkcí telefonu.

## Hlasová indikace navigace

Tato nastavení jsou závislá na typu použitého zařízení, mapového podkladu.

(např. IPAQ 63XX s mapou POCKET KIM - vyberte COM 7, rychlost 9600-NMEA.)