

CAN BUS vodiče

Zapojení a umístění CAN BUS vodičů viz návod ke konkrétnímu typu vozidla.

CANM8-NAV Zapojení vodičů

CAN-M8 NAV Wire	Připojení vodičů a funkce výstupů
RUĐÁ	> Připojte přes pojistku 5A na trvalé napájecí napětí 12V.
ČERNÁ	> Připojte na kostru vozidla.
BÍLÁ	> Připojte na vodič CAN H.
MODRÁ	> Připojte na vodič CAN L.
ZELENÁ	> Výstup impulsů rychlosti: 12V impulsy (1Hz = 1M/h (cca)).
FIALOVÁ	> Výstup zapalování: 12V při zapnutém klíčku zapalování.
orANŽOVÁ	> Výstup osvětlení: 12V při zapnutých světlech.
RŮŽOVÁ	> Výstup ruční brzda: 0V při zatažené ruční brzdě.
HNĚDÁ	> Výstup zpátečka: 12V při zařazené zpátečky.
ŽLUTÁ	> Výstup otáčky motoru (RPM): 12V impulsy 1Hz=1ot/min (cca).

Pozn: Některé výstupy mohou být nedostupné v závislosti na typu vozidla.

CANM8-PARK Zapojení vodičů

CAN-M8 PARK Wire	Připojení vodičů a funkce výstupů
RUĐÁ	> Připojte přes pojistku 5A na SPÍNANÉ napájecí napětí 12V.
ČERNÁ	> Připojte na kostru vozidla.
BÍLÁ	> Připojte na vodič CAN H.
MODRÁ	> Připojte na vodič CAN L.
ZELENÁ	> Výstup impulsů rychlosti: 12V impulsy (1Hz = 1M/h (cca)).
FIALOVÁ	> Výstup závislý na rychlosti: 12V je-li rychlost nižší než 6 M/h.
orANŽOVÁ	> Výstup závislý na rychlosti: 12V je-li rychlost mezi 1 a 6 M/h.
RŮŽOVÁ	> Přední park. čidla zrušení: 0V odpojeno po zařazení zpátečky.
HNĚDÁ	> Výstup zpátečka: 12V při zařazené zpátečky.
ŽLUTÁ	> NEVYUŽITO

Výstupy ORANŽOVÁ & FIALOVÁ budou odpojeny po zatažení ruční brzdy u kompatibilních vozidel.

Pozn: Některé výstupy mohou být nedostupné v závislosti na typu vozidla.

Ověření funkce

Připojte vodiče, zasuněte konektor do adaptéru a zapněte zapalování.

CANM8 interface se zapne automaticky, jakmile zjistí aktivitu na CAN BUS sběrnici.

Interface je vybaven LED diodou umístěnou napravo vedle konektoru. LED dioda bliká pravidelně, pokud jsou data CAN BUS sběrnice aktivní a jsou rozpoznána adaptérem.

Pokud LED dioda svítí trvale, interface je funkční, ale nerozpoznal dané vozidlo.

Je nesmírně důležité, aby interface byl připojen na CAN BUS vodiče v místě označeném na vrchu této stránky.

Jestliže LED nesvítí, or jan krátce zabliká, vodiče nebyly připojeny správně or nebyla rozpoznána aktivita CAN BUS sběrnice. Zkontrolujte správnost připojení, zejména vodičů CAN H a CAN L. Dříve, než se obrátíte na technickou podporu, zkontrolujte ještě připojení napájecích vodičů a zda je dobře zasunut konektor do jednotky.

Interface CANM8 se automaticky vypne v okamžiku, kdy je CAN BUS sběrnice neaktivní.

Toto lze otestovat vypnutím klíčku zapalování, uzavřením všech dveří a vypnutím všech zařízení.

LED dioda by měla přestat blikat během 60s.