

Popis zapojení adaptéru pro OEM parkovací kameru VW

Adaptér slouží pro připojení VW originální parkovací kamery (26pin RGB konektor) k autorádiím s běžným video vstupem tzv. žlutým cinch konektorem, někdy označovaným jako kompozitní RCA vstup nebo CVBS. Nejčastěji se vyskytuje u modelů VW / SEAT vyrobených 2008-2016.

1. Propojte adaptér s RGB 26 pin konektorem na straně auta a žlutým cinch na straně nového autorádia
2. Volné vodiče zapojte dle následujícího schématu
 - a) Černý – zem / kostra
 - b) Žlutý – trvalé napětí +12 V
 - c) Červený – signál +12V zařazení zpátečky (alternativně lze použít i spínané napětí +12 V)
3. Ujistěte se, že je v autorádiu povolené zobrazení kamery po zařazení zpátečky a zvolena norma PAL. Pro nastavení je u některých multimediálních autorádií potřeba vstoupit do rozšířeného menu tzv. factory settings apod. Může vyžadovat heslo / pin a následný restart. Proved'te zkoušku.

Pozn.: V případě že je obraz rozhozený, skáče nebo je černobílý, je třeba nastavit obrazovou normu na PAL a provést restart zařízení.